



- 1) Montare il vibratore su apposite piastre
- 2) Posizionare il vibratore sul fianco del piano da vibrare come da disegno
- 3) Montare il vibratore con angolo tra l'asse del vibratore e la direzione orizzontale (angolo α) variabile da 5° a 30° in funzione della densità del materiale da trasportare
- 4) Alimentare i due vibratori in maniera tale che possano ruotare ognuno in senso opposto all'altro

- 1) Mount the vibrator on special plates
- 2) Place the vibrator on the side of the floor to vibrate as drawing
- 3) Mount the vibrator with angle between the axis of the vibrator and the horizontal direction (angle α) variable from 5° to 30° depending on the density of the material to be transported
- 4) Power up the two vibrators in such a way that they can each rotate in the opposite direction to the other